

Auswahlhilfe

Manuelle Lastumschalter

Wie viele Pole?

		
COMO CS 25-100 A <i>p. 2</i>	SIRCO M 25-125 A <i>p. 2</i>	

Polzahl

3 P

•

•

4 P

•

•

Umschalttyp

I-0-II

•

•

I-I+II-II

•

•

Bypass

•

Bediengriff

Frontseitige Direkt- oder Außenbedienung

•

•

Schalter für Türmontage

•

(1) Je nach Ausführung. 125 bis 3200 A für SIRCOVER I-0-II; 125 bis 1600 A für SIRCOVER I-I + II-II und 125 bis 1600 A für SIRCOVER Bypass

Welcher Umschalttyp?

	
	SIRCOVER 125-3200 A ⁽¹⁾ <i>p. 2</i>
	•
	•
	•
	•
	•
	•